

ツイスト 厨房用除菌クリーナー T - 1041

製品概要

3M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途

調理機械・器具、備品類など、食材に触れる硬質表面部分の除菌及び洗淨用に使います。 **業務用**

主成分

陽イオン系界面活性剤（4級アンモニウム塩）有機溶剤（エタノール）
無リン

形状

2リットル/本（PEボトル）
（希釈済洗剤：約410L相当/20 ）

性能特性

- 標準作業面積 : 希釈液約30～100ml/m²
- 物性 原液 : pH 10（代表値）
希釈液 : pH 8（代表値）
- 使用可能な材質 : 水が使用できるほとんどすべての表面で使用できます。

* 調理機械・器具、什器、備品類の除菌と軽い洗淨が同時に行えるので、作業の効率化が図れます。

* 米国EPA登録の除菌成分（第4世代4級アンモニウム塩）が配合されており、刺激が少なく、高い除菌安定性を持っています。

* ツイストディスペンサーにより、誰が希釈を行っても同じ濃度の希釈液が作れるので、安定した除菌効果が期待できます。

* 「のせて、ひねる」だけの簡単操作で、作業の標準化が図れ品質管理とコスト管理が容易に行えます。

使用方法

ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈します。

適当な容器やスプレーボトルに希釈した洗剤を入れます。

除菌洗淨したい物を液中に漬けるか、除菌洗淨した面にスプレーし、必要に応じてスポンジたわし等でこすり洗いをします。（調理機器などの洗淨は、その機器の取り扱い説明書にしたがって洗淨する。）

流水で5秒以上（ため水の場合水を替えて2回以上）すすいでください。

使用上の注意

- 使用にあたっては適切な保護手袋を着用してください。また、眼及び顔の保護具の着用をします。
- 食品には使用できません。万一液が食品に付着した場合は、流水で30秒以上すすいでください。
- 確実な除菌効果を発揮するには、表面が除菌剤で濡れた状態を10分間保つことが必要です。（除菌作業の詳細及び有効性については、当社営業担当者までご相談ください。）
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに、成分の析出により原液吐出孔が詰まることがあります。その場合吐出孔付近を水または温水で洗い、つまりを除去してください。
- 希釈液は1ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 希釈した洗剤を容器に小分けする際には、洗剤を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲をおこす恐れのある容器は使用しないでください。
- 食品や医薬品から離して貯蔵してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

警告 原液に直接触れた場合、眼・皮膚を刺激することがあります。
呼吸器系を刺激することがあります。

- 液が眼に入った場合：直ちに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚の場合：多量の水と石鹼で皮膚を洗い流してください。
- 液を飲み込んだ場合：コップ2杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。吐かせないでください。

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。