

ツイスト トイレ・浴室クリーナー（除菌剤配合）T - 0 4 1

製品概要

3M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途

トイレ・浴室内の洗浄に使用します。 **業務用**

主成分

水・陽イオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤・有機溶剤

形状

2リットル/本（PEボトル）
（希釈済洗剤：約100リットル相当/20）

性能特性

- 標準使用量 : 便器 1個あたり希釈液30ml
床 1㎡あたり希釈液20～50ml
- 物性 原液 : pH 1（代表値）
希釈液 : pH 3（代表値）
- 使用可能な材質 : トイレの便器・衛生陶器、セラミックタイル、磁器製品、ステンレス、グラスファイバー、プラスチックなど。
- 使用不可の材質 : 大理石
- トイレ・浴室において、石鹼カス、油汚れ、タイルの黄ばみ、目地の汚れを素早く効果的に落とす、酸性タイプのクリーナーです。除菌剤配合なので衛生的な浴室、トイレの管理ができます。

使用方法

- 便器・衛生陶器 -

- 適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用します。
- ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
- 小分け用ボトルなどに希釈した洗剤を入れてください。
- できるかぎり便器内の水を除去してください。
- 便器用ブラシなどに希釈した洗剤を適量しみこませてください。
- 便器を洗浄してください。特に便器フチの裏側はていねいに洗浄してください。
- 便器に数回水を流してすすぎをおこなってください。

- 床 -

- 適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。
- ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
- バケツなどの容器に希釈した洗剤を入れてください。
- モップで床にクリーナーを塗布してください。
- 水モップで拭きあげてください。
- 拭きあげた面を乾燥させてください。
- 使用後容器に残った洗剤は捨ててください。

- その他の表面 -

- 適当な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。
- ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
- 適当な容器に希釈した洗剤をいれてください。
- パッドやスポンジを使用して塗布、洗浄してください。
- 洗浄した面を乾燥させてください。

使用上の注意

- 大理石、ABS樹脂の便座カバーには使用しないでください。
- 作業手袋が膨潤する恐れがありますので、使用后水洗いをし、乾燥して保管してください。
- 容器が膨潤する恐れがありますので、希釈液を家庭用中性洗剤などの、塩化ビニール製の容器に小分けしないでください。
- 希釈液には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに、成分の析出により原液と吐出孔が詰まる場合があります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してください。
- 希釈後は1ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 長時間にわたる蒸気の吸入は避けてください。
- 密閉区域や、空気の流れのない区域での使用は避け、換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用してください。
- 希釈した洗剤を小分けする際は、洗剤名を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲を起こす恐れのある容器はご使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 冷所に保管してください。

危険： 原液に直接触れた場合傷を起こします。
呼吸系を刺激することがあります。

液が眼に入った場合： 直ちに多量の水で洗いし、医師の診断を受けてください。

•液が皮膚に着いた場合： 多量の水と石鹼で皮膚を洗い流す。

•蒸気を吸入した場合： 新鮮な空気のところへ移動する。

*いずれの場合も刺激が持続するときは医師の手当てを受けてください。

•液を飲み込んだ場合： コップ2杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。

「まぜるな危険」

酸性タイプ： 塩素系の洗剤・漂白剤と混ぜないで下さい。

塩素ガスが発生して危険です。

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。