

ツイスト

中性トイレ・浴室クリーナー（除菌剤配合）T - 1061

製品概要

3M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途

トイレ・浴室内の洗浄に使用します。 **業務用**

主成分

水・陽イオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤・有機溶剤

形状

2リットル/本（PEボトル）
（希釈済洗剤：約40リットル相当/20）

性能特性

- 標準使用量 : 床 1㎡あたり希釈液20～50ml
- 物性 原液 : pH 7.8（代表値）
希釈液 : pH 6.5（代表値）
- 使用可能な材質 : トイレの便器・衛生陶器、セラミックタイル、磁器製品、ステンレス、グラスファイバー、プラスチックなど。
- 垂直面などにも使いやすい増粘タイプのクリーナーです。中性タイプで毎日の清掃用に適しています。除菌剤の配合により衛生的な浴室、トイレの管理ができます。

使用方法

- 便器・衛生陶器 -

適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用します。
ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
小分け用ボトルなどに希釈した洗剤を入れてください。
できるかぎり便器内の水を除去してください。
便器用ブラシなどに希釈した洗剤を適量しみこませてください。
便器を洗浄してください。特に便器フチの裏側はていねいに洗浄してください。
便器に数回水を流してすすぎをおこなってください。

- その他の表面 -

適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。
ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
適切な容器に希釈した洗剤をいれてください。
パッドやスポンジを使用して塗布、洗浄してください。
洗浄した面を乾燥させてください。

使用上の注意

- A B S 樹脂の便座及び便座カバーには使用しないでください。
- 洗剤を塗布した床は大変すべりやすくなっています。転倒にご注意ください。
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに、成分の析出により原液と吐出孔が詰まることがあります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してください。
- 希釈後は2ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。
- 希釈した洗剤を小分けする際は、洗剤名を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲を起こす恐れのある容器はご使用しないでください。
- 熱源から離して保管ください。
- 酸性のものから離して保管してください。
- 換気の良い場所に保管してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

危険： 眼、皮膚、呼吸器系を刺激することがある。
蒸気によって眠気や目まいをおこすことがある。

- 液が眼に入った場合：直ちに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 液が皮膚に着いた場合：多量の水と石鹼で皮膚を洗い流す。
- 液を飲み込んだ場合：コップ2杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。吐かせないでください。

消防法に基づく表示（原液）

第2石油類・火気厳禁・危険等級 ・水溶性

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。