

ツイスト 中性床用クリーナー T - 033

製品概要

3M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途

自動床洗浄機、モップ拭き用表面洗浄剤・その他表面洗浄剤に使用します。
業務用

主成分

水・非イオン系界面活性剤・有機溶剤 **無リン**

形状

2リットル / 1本 (PEボトル)
(希釈済洗剤：約572リットル / 20)

性能特性

- 標準使用量：

床面	希釈液	5 ~ 10リットル / 100m ²
自動洗浄機	希釈液	10 ~ 15リットル / 100m ²
その他の面	希釈液	20 ~ 50ml / m ²
- 物性
原液：pH 8 (代表値)
希釈液：pH 7 (代表値)
- 使用可能な材質：水が使用できるほとんどの表面に使用できます。

使用方法

キャップを上にしたまま軽くボトルを振ってから、ディスペンサーに正しくセットしてください。

- 自動床洗浄機 -

1) 3Mツイストケミカルディスペンサーを使用し希釈した洗剤を、直接洗浄の清水タンクに入れるか、もしくは適当な容器に入れた後、洗浄機の清水タンクにいれてください。

2) 自動床洗浄機の使用法に基づいて使用してください。

- 床表面洗浄作業 -

(軽い汚れ)

- 3Mダスタークロスでの床のダスターがけを行ってください。
- 希釈した洗剤をバケツに入れ、モップを浸してください。
- 濡れたモップで床にクリーナーを塗布してください。
- 拭きあげた面を乾燥させてください。リンスの必要はありません。

(パッドが必要な汚れ)

- 3Mダスタークロスで床のダスターがけを行ってください。
- 希釈した洗剤をバケツに入れ、モップを塗布してください。
- 濡れたモップで床にクリーナーを塗布してください。
- ポリッシャーと適当な3Mフローアパッドを使用して洗浄作業を行ってください。
- ウェットバキュームで汚水を回収し、水モップで拭きあげてください。
- 作業した面を乾燥させてください。

使用上の注意

- 洗剤を塗布した床は大変滑りやすくなっています。転倒にご注意ください。
- 洗淨する面以外に洗剤がかからないよう注意してください。
- 希釈液には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに。成分の析出により原液と吐出孔が詰まる場合があります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してください。
- 希釈後は2ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でキャップを開けないでください。
- 火気に近づけないでください。 - 禁煙 -
- 希釈した洗剤を容器に小分けする際には、洗剤を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲を起こす恐れのある容器はご使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 熱源から離して貯蔵してください。

警告 原液に直接触れた場合、眼・皮膚を刺激します。
呼吸器系を刺激することがあります。

- 液が眼に入った場合： 直ちに多量の水で洗い流すこと。
- 皮膚の場合： 多量の水と石鹼で皮膚を洗い流すこと。
- 蒸気を吸入した場合： 新鮮な空気のある場所へ移動すること。
- * いずれの場合も刺激が持続するときは医師の手当てを受けてください。
- 液を飲み込んだ場合： コップ2杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。吐かせないでください。

消防法に基づく表示（原液）

火気厳禁 第二石油類 危険等級 水溶性

労働安全衛生法に基づく表示

成分： イソプロピルアルコール

含有量： 5～10%

- 注意事項： *
- * 取り扱い作業場所には局所排気装置を設けてください。
 - * 容器から出し入れする時は、こぼれないようにしてください。
 - * 取り扱い中は、出来るだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋などを着用してください。
 - * 取り扱い後は、手洗いを十分に行い万一、液が皮膚に付着したり眼にはいったりした場合は直ちに水などで洗い落としてください。
 - * 一定の場所を定めて貯蔵してください。

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。