

## 3 M ツイスト カーペットスプレークリーナー T - 1 0 1 1

### 製品概要

3 M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

### 用途

カーペット表面のスプレー洗浄に使用します。 **業務用**

### 主成分

水・陰イオン系界面活性剤・有機溶剤 **無リン**

### 形状

2 リットル / 本 ( P E ボトル )  
( 希釈済洗剤 : 約 4 0 リットル相当 / 2 0 )

### 性能特性

- 標準作業面積 : 希釈液 1 0 リットル / 1 0 0 m<sup>2</sup>
- 物性 原液 : p H 9 . 2 ( 代表値 )  
希釈液 : p H 8 . 0 ( 代表値 )
- 使用可能な材質 : カーペットの材質は選びませんが、水によっては縮みやすい材質 [ 基布 ( 裏地 ) にジュートを使用しているカーペット ] では特に濡らしすぎに注意してください。
- 除去できない汚れ : 特に油性のしみで、付着後長期間経過したものは除去できません。しみについては当社ノンリンしみとり E X を使用してください。  
\* 洗浄に多量の水を必要をせず、乾燥時間も 3 0 ~ 6 0 分と短時間です。  
\* カーペットの防汚加工を破壊しません。

### 使用方法

適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。

3 M ツイストケミカルディスペンサーを使用し、3 M バッテリーカーペットスプレーヤー A P - 2 に希釈した洗剤を入れてください。

洗剤をカーペット上に噴霧します。この際、カーペットから 3 0 c m 程離して噴霧してください。塗布量は標準使用量を目安にしてください。

ポリシャーに、スリーエムカーペットパッドもしくは綿パッドを装着し、スプレーした場所を洗浄します。事前にパッドにも少量の洗剤を噴霧しておく、ポリッシャーの抵抗が少なくなります。

そのまま乾燥してください。(乾燥時間 : 3 0 ~ 6 0 分)

### 使用上の注意

- 希釈液は 2 4 時間以内にご使用ください。
- 洗浄する面以外に洗剤がかからないよう養生してください。
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 事前に目立たない部分で、色落ち・変色などが無いことを確認してください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに、成分の析出により原液吐出孔が詰まる場合があります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してご使用ください。

\* 製造後 2 年以内にお使いになることをおすすめします。

## 安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 希釈した洗剤を容器に小分けする際には、洗剤を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲をおこす恐れのある容器は使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

**注意** 原液に直接触れた場合、眼を刺激します。

- 液が眼に入った場合： 直ちに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 液が皮膚に着いた場合： 多量の水と石鹼で皮膚を洗い流す。
- 蒸気を吸入した場合： 新鮮な空気のところへ移動する。
- \*いずれの場合も刺激が持続するときは医師の手当てを受けてください。
- 液を飲み込んだ場合： コップ 2 杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。吐かせないでください。

## 労働安全衛生法に基づく表示

- 成分 : エチレングリコールモノブチルエーテル
- 含有量 : 5 ~ 10 %
- 注意事項：
  - 取り扱い作業場所には局所排気装置を設けてください。
  - 容器から出し入れする時は、こぼれないようにしてください。
  - 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じ防毒マスク又は、送気マスク、保護手袋などを着用してください。
  - 取り扱い後は、手洗いを十分に行い万一、液が皮膚に付着したり眼に入ったりした場合は直ちに水などで洗い落としてください。
  - 一定の場所を定めて貯蔵してください。

\* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。