

ツイスト ガラスクリーナー T - 0 1 1

製品概要 3M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途 窓・ガラス・鏡・テーブルなどの洗浄作業用に適しています。 **業務用**

主成分 水・非イオン系界面活性剤・陰イオン系界面活性剤 **無リン**

形状 2リットル/本（PEボトル）
（希釈済み洗剤：約230リットル相当/20）

性能特性

- 標準使用量 : 希釈液 20～50ml/m²
- 物性 原液： pH 9.5 (代表値)
希釈液： pH 8.7 (代表値)
- 使用可能な材質： 水の使用できるほとんどの硬質表面

使用方法

ディスペンサーに正しくボトルをセットし希釈してください。
スプレーボトルに希釈した洗剤を入れ、洗浄したい面にスプレーしてください。
乾いた布で拭き取ってください。きれいな布に希釈液をしみ込ませて拭きあげることもできます。

使用上の注意

- 希釈液には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに。成分の析出により原液と吐出孔が詰まる場合があります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してください。
- 希釈後は2ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用してください。
- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でキャップを開けないでください。
- 希釈した洗剤を容器に小分けする際には、洗剤を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲を起こす恐れのある容器はご使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

警告 原液に直接触れた場合、眼・皮膚を刺激します。

- 液が眼に入った場合： 直ちに多量の水で洗い流すこと。
- 液が皮膚に着いた場合： 多量の水と石鹼で皮膚を洗い流すこと。
- 蒸気を吸入した場合： 新鮮な空気のところへ移動すること。
- *いずれの場合も刺激が持続するときは医師の手当てを受けてください。
- 液を飲み込んだ場合： コップ2杯の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けてください。

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。