

製品説明書



ツイスト 動・植物油脂用クリーナー T - 071

製品概要

3 M ツイストケミカルディスペンサー専用の洗剤です。

用途

硬質表面に付着した動・植物油脂性汚れのクリーニングに使用します。
業務用

主成分

陰イオン系界面活性剤・有機溶剤・水

無リン

形状

2リットル/本(PEボトル)
(希釈済洗剤：約200L相当/20)

性能特性

- 標準使用量 : 希釈液 10～15リットル/100m²
- 物性 原液 : pH 11.5 (代表値)
希釈液 : pH 10.5 (代表値)
- 使用可能な材質 : タイル・ステンレス・クロムメッキ・磁器タイル
塩化ビニールなどほとんどの床・壁・テーブル・
機器類で使用できます。

使用方法

適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用します。

3 Mツイストケミカルディスペンサーを使用して適当な容器に希釈した洗剤を入れてください。

- 床で使用する場合 -

床にモップなどで塗布してください。

5分間ほど放置した後、適切なパッドやブラシを洗い流してください。

汚水を取り除き、きれいな水ですすいでください。

- 床以外で使用する場合 -

スポンジやスプレーで洗浄する面に洗剤を塗布し、必要に応じてブラシやパッドなどを使用して洗浄作業を行ってください。

きれいな水ですすいでください。

- 器具・部品類の洗浄の場合 -

汚れた部分や器具を洗剤に浸し、必要に応じて適切なパッドやブラシを使用して洗浄作業を行ってください。

きれいな水ですすいでください。

使用上の注意

- 洗剤を塗布した床は大変滑りやすくなっています。転倒にご注意ください。
- 洗淨する面以外に洗剤がかからないよう養生してください。
- 希釈には必ず専用のディスペンサーを使用し、手でボトルのキャップを開けないでください。
- 使用時以外は、ボトルをディスペンサーからはずして保管してください。
- まれに、成分の析出により原液吐出孔が詰まることがあります。その場合、吐出孔付近を水または温水で洗い、詰まりを除去してご使用ください。
- 希釈液は2ヶ月以内にご使用ください。

* 製造後2年以内にお使いになることをおすすめします。

安全上の注意

- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 原液での使用はしないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 液の眼や皮膚との接触を避けてください。
- 換気の良い場所でのみ使用し、蒸気の吸入は避けてください。
- 火気に近づけないでください。 - 禁煙 -
- 希釈した洗剤を容器に小分けする際には、洗剤を明記した専用のきれいな容器をご使用ください。
- 飲料用容器などの誤飲を起こす恐れのある容器はご使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 換気の良い冷所に貯蔵してください。

危険 原液に直接触れた場合、熱傷を起こします。
原液が眼に入った場合重大な障害を及ぼす危険性があります。

- 液が眼に入った場合： 直ちに多量の水で洗い流す。
 - 皮膚の場合： 多量の水と石鹼で皮膚を洗い流す。
 - 蒸気を吸入した場合： 新鮮な空気のところへ移動する。
- *いずれの場合も刺激が持続するときは医師の手当てを受けてください。

•液を飲み込んだ場合： 直ちに医師の手当てを受けてください。医師の指示がある場合吐かせないでください。

消防法に基づく表示(原液)

第二石油類・火気厳禁・危険等級 ・水溶性

* ここに表示されている以外の詳細については、当社発行の製品安全データシートを参照してください。